

## Wie kann ich beim BLU TT 600 die Etiketten einmessen?

- Drucker ausschalten
- einige Etiketten vom Trägermaterial ablösen (bei dieser Funktion wird das Trägermaterial eingemessen und nicht das Etikett!)
- Tasten ***Pause***, ***Feed*** und ***Stop*** gleichzeitig festhalten und den Drucker einschalten
- Tasten wieder loslassen
- Es leuchten ***Power***, ***Print*** und ***Condition***
- Taste ***Mode*** drücken und gedrückt halten
- Taste ***Pause*** drücken und loslassen
- Drucker brummt, Material wird herausgeschoben
- Taste ***Mode*** loslassen
- Taste ***Stop*** drücken
- Drucker ausschalten