

Wie kann ich beim BLU TT 600 die Standardeinstellungen wiederherstellen?

- Drucker ausschalten
- Taste **Mode** festhalten, Drucker einschalten und Taste wieder loslassen
Es leuchten **Power**, **Print** und **Condition**
- Taste **Pause** drücken und loslassen
- Taste **Feed** für 3 Sekunden drücken
- Taste **Stop** dreimal hintereinander drücken
- Drucker ausschalten
- Drucker wieder einschalten